

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MANUAL DE INSTRUCCIONES | MODE D'EMPLOI

PT AGRAFADOR / PREGADOR PNEUMÁTICO

ES GRAPADORA / CLAVADOR PNEUMÁTICO

FR AGRAFEUSE / CLOUEUSE PNEUMATIQUE



Siga as instruções deste manual para obter o melhor rendimento do produto.
Contacte o seu Revendedor em caso de problemas e / ou dúvidas.

Especificações técnicas:


Rotações por minuto: 3500 RPM
Encaixe entrada ar: 1/4" (encaixe rápido)
Pressão máxima: 8.3 Bar
Pressão de trabalho: 4 a 7 Bar
Saída de ar orientável 360°: Sim
Gatilho com sistema de segurança integrado na cabeça: Sim
Capacidade: 110 Pregos / Agrafos
Tipo Pregos: Ga18 1,05x1,25mm (de 10 a 50mm)
Tipo Agrafos: Ga18 (de 16 a 40mm)

Segurança:


- Certifique-se de que todos os acoplamentos de ar estão seguros e apertados.
- A manutenção só deve ser realizada por uma pessoa competente.
- NUNCA aponte a pistola de pregos para pessoas ou a si próprio.
- Ao usar a ferramenta, recomendamos o uso de: Óculos, luvas, protetores auriculares.
- Não tente modificar a ferramenta para aceitar peças diferentes das originais.
- Use este equipamento apenas para o fim que se destina. Não modifique ou altere a sua estrutura.
- Quando a ferramenta não estiver em uso, desligue sempre da rede ar comprimido.
- Não permita que crianças usem este equipamento.
- Nunca deixe o equipamento conectado ao rede de ar comprimido antes de colocar pregos ou agrafos.

Instruções de operação:


1. Para encher o carregador com pregos/agrafos e aperte o gatilho para disparar um prego ou agrafo.



2. Insira os prendedores no carregador. Feche o carregador empurrando totalmente para a frente.



3. Verifique se a entrada de ar é de pelo menos 4 bar. Pressione a cabeça do agramador/pregador na peça de trabalho a ser fixada e aperte o gatilho.



Manutenção:

- Lubrifique a pistola com 2-3 gotas de óleo para ferramentas pneumáticas.
- Remova a placa superior que cobre o pino de impacto e limpe mensalmente ou a cada 50 horas de uso.
- Mantenha o equipamento limpo.
- Use um separador de água na linha do compressor para reduzir a contaminação por humidade e possível corrosão no equipamento.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa Fluxo Real, declara sob sua responsabilidade que este produto se encontra conforme os requisitos de segurança. Estabelecidos de acordo com as seguintes Directivas:

2006/42/EC

CERTIFICADO DE GARANTIA

A garantia deste produto é de dois anos, a partir da data de compra.

Deverá, pois, guardar a prova de compra durante este período de tempo. A garantia engloba qualquer defeito de fabrico, de material ou de funcionamento, assim como os sobressalentes e trabalhos necessários para a sua recuperação.

Excluem-se da garantia a má utilização do produto, eventuais reparações efectuadas por pessoas não autorizadas (fora da assistência da marca Flux), assim como qualquer estrago causado pela utilização da mesma.

Data de Venda: ____ / ____ / ____

Carimbo da casa:

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE



Nunca coloque aparelhos elétricos no lixo doméstico!

A embalagem deve ser reciclada, pode eliminar através dos pontos de reciclagem locais.



Segundo a diretiva europeia 2012/19/CE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e a respetiva transposição para o

direito interno, as ferramentas elétricas usadas têm de ser recolhidas separadamente e entregues nos locais de recolha previstos para o efeito.

Pode obter informações relativas à eliminação do aparelho usado através dos responsáveis legais pela reciclagem no seu município.

Especificaciones técnicas:

Rotaciones por minuto: 3500 RPM

Conexión de entrada de aire: 1/4 "(conexión rápida)

Presión máxima: 8,3 bar

Presión de trabajo: 4 a 7 bar

Salida de aire ajustable 360 °: Sí

Gatillo con sistema de seguridad integrado en la cabeza: Sí

Capacidad: 110 clavos / grapas

Tipo de clavos: Ga18 1.05x1.25mm (10 a 50mm)


Tipo de grapas: Ga18 (de 16 a 40 mm)

La seguridad:


- Asegúrese de que todos los acoplamientos de aire estén seguros y apretados.
- El mantenimiento solo debe ser realizado por una persona competente.
- NUNCA apunte la pistola de clavos a personas ni a usted mismo.
- Al utilizar la herramienta, recomendamos el uso de: Gafas, guantes, protectores de oídos.
- No intente modificar la herramienta para aceptar piezas que no sean las originales.
- Utilice este equipo solo para el propósito para el que fue diseñado. No modifique ni altere su estructura.
- Cuando la herramienta no esté en uso, desconecte siempre el aire comprimido de la red.
- No permita que los niños utilicen este equipo.
- Nunca deje el equipo conectado a la red de aire comprimido antes de colocar clavos o grapas.

Instrucciones de operación:


1. Para llenar el cargador con clavos / grapas y apretar el gatillo para disparar un clavo o una grapa.



2. Inserte los sujetadores en el cargador. Cierre el cargador empujándolo completamente hacia adelante.



3. Compruebe que la entrada de aire sea de al menos 4 bar. Presione la cabeza de la grapadora / clavo en la pieza de trabajo que se va a colocar y apriete el gatillo.



Mantenimiento:

- Lubricar la pistola con 2-3 gotas de aceite para herramientas neumáticas.
- Retirar la placa superior que cubre el perno de impacto y limpiar mensualmente o cada 50 horas de uso.
- Mantenga limpio el equipo.
- Utilice un separador de agua en la línea del compresor para reducir contaminación por humedad y posible corrosión en el equipo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

La empresa Fluxo Real. declara bajo su propia responsabilidad que el producto mencionado se encuentra conforme a los requisitos esenciales de seguridad y salud establecidos por las siguientes directivas europeas:

2006/42/EC

CERTIFICADO DE GARANTIA

La garantía de este compresor es de dos años a partir de la fecha de compra. Así, debe guardar la prueba de la compra durante ese periodo de tiempo. La garantía incluye cualquier defecto de fabrico, de material o de funcionamiento, así como las partes de repuesto y los trabajos necesarios para a su recuperación.

Se excluyen de la garantía el malo uso del producto, eventuales reparaciones efectuadas por personas no autorizadas, así como cualquier daño causado por el uso de lo mismo.

Fecha de Venta: ____ / ____ / ____

Estampo de la Casa:

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El embalaje se compone de materiales reciclables, que puede eliminar a través de los puntos de reciclaje locales.



El embalaje se compone de materiales reciclables, que puede eliminar a través de los puntos de reciclaje locales.



¡Nunca coloque máquinas de combustión en la basura doméstica!

Según la norma europea 2012/19/CE al respecto de los residuos de herramientas eléctricas y electrónicas y su transposición para el derecho interno, estas herramientas tienen de ser recogidas separadamente y entregadas en los locales de recogida previsto al efecto.

Pode obter informações relativas à eliminação do aparelho usado através dos responsáveis legais pela reciclagem no seu município.

Spécifications techniques:

Rotations par minute: 3500 RPM

Connexion d'entrée d'air: 1/4 "(connexion rapide)

Pression maximale: 8,3 bar

Pression de service: 4 à 7 bar

Sortie d'air réglable à 360 °: Oui

Gâchette avec système de sécurité intégré dans la tête: Oui

Capacité: 110 clous / agrafes

Type de clou: Ga18 1,05x1,25 mm (10 à 50 mm)


Type d'agrafe: Ga18 (16-40 mm)

Sécurité:


- Assurez-vous que tous les raccords pneumatiques sont sécurisés et serrés.
- La maintenance ne doit être effectuée que par une personne compétente.
- NE pointez JAMAIS la cloueuse sur des personnes ou sur vous-même.
- Lors de l'utilisation de l'outil, nous recommandons l'utilisation de: Lunettes, gants, protège-oreilles.
- N'essayez pas de modifier l'outil pour accepter des pièces autres que celles d'origine.
- N'utilisez cet équipement que dans le but pour lequel il a été conçu. Ne modifiez ni ne modifiez sa structure.
- Lorsque l'outil n'est pas utilisé, débranchez toujours l'air comprimé du secteur.
- Ne laissez pas les enfants utiliser cet équipement.
- Ne laissez jamais l'équipement connecté au réseau d'air comprimé avant de poser des clous ou des agrafes.

Mode d'emploi:


1. Pour remplir le magasin de clous / agrafes et appuyez sur la gâchette pour tirer un clou ou une agrafe.



2. Insérez les clips dans le chargeur. Fermez le magasin en le poussant à fond.



3. Vérifiez que l'entrée d'air est d'au moins 4 bars. Appuyez sur la tête de l'agrafeuse / du clou dans la pièce à fixer et appuyez sur la gâchette.



Entretien:

- Lubrifiez le pistolet avec 2-3 gouttes d'huile pour outils pneumatiques.
- Retirez la plaque supérieure recouvrant le boulon d'impact et nettoyez une fois par mois ou toutes les 50 heures d'utilisation.
- Gardez l'équipement propre.
- Utilisez un séparateur d'eau dans la ligne du compresseur pour réduire contamination par l'humidité et corrosion possible sur l'équipement.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La Société indiquée sur l'étiquette déclare sous sa responsabilité que le produit concerné est conforme aux exigences essentielles de sécurité et santé prescrites par les directives européennes suivantes:

2006/42/EC

CERTIFICAT DE GARANTIE

La garantie de cet appareil est de deux ans, à partir de la date d'achat. Vous devrez, pourtant, garder la preuve de l'achat durant cette période de temps. La garantie englobe n'importe quel défaut de fabrication, du matériel ou du fonctionnement, ainsi que les pièces de rechange et les travaux nécessaires à sa récupération. Ce sont exclues de la garantie la mauvaise utilisation du produit, les éventuelles réparations réalisées par des personnes non autorisées, ainsi que n'importe quel dommage causé par l'utilisation de l'appareil.

DATE DE VENTE : ____ / ____ / ____

CACHET DU POINT DE VENTE:

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

L'emballage est constitué par des matériaux recyclables, que vous pouvez éliminer dans les points de recyclage locaux.



L'emballage est constitué par des matériaux recyclables, que vous pouvez éliminer dans les points de recyclage locaux.



Ne placez jamais les appareils à combustion dans les ordures ménagères!

Conformément à la directive européenne

2012/19 / CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et à sa transposition en droit interne, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément et livrés dans les locaux de collecte prévus à cet effet.

Vous pouvez obtenir des informations relatives à l'élimination de l'appareil usagé auprès du responsable légal du recyclage dans votre municipalité.



20

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

FLUXO REAL GLOBAL, S.A.
 ESTR. LUIZ BERNARDO DE ALMEIDA, 610
 MACIEIRA DE CAMBRA
 3730-305 VALE DE CAMBRA

Declara para os devidos efeitos que o artigo a seguir descrito:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Agrafador Pregador Pneumático Flux	FAPP

Estão de acordo com as seguintes normas ou documentos normativos: EN ISO 11148-6:2012,
 AfPS GS 2019:01 PAK, EN ISO 11148-13:2018 conforme as directivas:

Diretiva 2006/42/EC – Directiva Máquinas

Macieira de Cambra, 29 de Julho de 2020

Fluxo Real Global, S.A.

O Técnico Responsável

CONSTRUIMOS
JUNTOS



FLUXO REAL GLOBAL, S.A.
Zona Industrial das Relvas, 3730-305 Vale de Cambra - Portugal
Tel.: +351 256 488 238 • Site: www.fluxportugal.pt • E-mail: geral@fluxportugal.pt